

# SYSTÈMES REVO CLICK MEDICAL

*REVO CLICK MEDICAL SYSTEMS*

Grâce au kit **RevoFlex™** obtenez de meilleurs résultats avec vos releveurs à articulations souples en intégrant un système simple de réglage de la flexion plantaire ou dorsale.



• Peut être installé dans des releveurs plastiques ou carbonés

### RevoFlex™

• **Maintien à la demande**

Améliorer de façon simple la position du membre ou l'amplitude de mouvement. Permet au patient d'ajuster son orthèse en cas de fatigue ou de situation instable.

• **Accélère le retour à la mobilité**

La mobilité peut être améliorée de façon sécurisée en augmentant progressivement les niveaux de tension.



Montage flexion dorsale

Montage flexion plantaire

• **Précision du réglage**

Le système de serrage BOA® permet un réglage simple, progressif, efficace et régulier.

• **Diminution des risques de blessure**

Permet le développement musculaire en limitant la dépendance à l'appareillage et en accompagnant la progression jusqu'à obtention d'une amplitude maximum.

### Kit RevoFlex™

Référence	XOKI 100
<b>Description</b> <i>Description</i>	Kit complet permettant d'intégrer un système de réglage progressif de la flexion plantaire ou dorsale à un releveur à articulations souples.
<b>Composition</b> <i>Composition</i>	Bouton de réglage BOA avec système de laçage et matériel nécessaire pour intégration dans des fabrications de releveur sur mesure.



# SYSTÈMES REVO CLICK MEDICAL

REVO CLICK MEDICAL SYSTEMS



Divers - Sundries

Le système **QuickFit™** vous permettra d'ajouter facilement et rapidement un système de serrage fiable et précis, utilisable d'une seule main.

- Résistance à la friction
- Système pré-assemblé
- Composants facilement remplaçables
- Système rivetable



**Small**  
**XOK0200**



**Medium**  
**XOK0220**



**Large**  
**XOK0240**

## Kit QuickFit™ Lacer

Références	XOK200	XOK220	XOK240
Taille	Small	Medium	Large
Dimensions	Ø bouton = 29 mm 6 passants	Ø bouton = 29 mm 8 passants	Ø bouton = 37 mm 10 passants
Compatibilité	Pointure 41 max.	Pointure 41 max.	Pointure 41 max.
Conditionnement	1 kit complet pré-lacé par sachet		

## Pince à riveter QuickFit™

Référence	XOKSP1040
Description	Pince à riveter recommandée pour la fixation des systèmes QuickFit™ Lacer. Permet une fixation efficace par rivet et inclus également le système de perforation correspondant.

## Pack de 100 rivets QuickFit™

Référence	XOKTL001
Description	Lot de 100 rivets deux pièces spécialement adapté pour la fixation des systèmes QuickFit™ Lacer



### Sangle QuickFit™

Références	XOKI400	XOKI410	XOKI420
Dimensions	Ø bouton = 29 mm 25 mm x 650 mm	Ø bouton = 29 mm 40 mm x 650 mm	Ø bouton = 37 mm 50 mm x 650 mm
Conditionnement	1 sangle par sachet		



XOKI400



XOKI410



XOKI420



### Boucle QuickFit™

Références	XOK0300-N	XOK0320-N	XOK0340-N
Description	Kit de sangle ajustable		
Dimensions	Sangle 25 mm	Sangle 38 mm	Sangle 50 mm
Pour commander	Indiquer la référence et la taille - Ex. : XOK0300-NS		
Conditionnement	Un kit de sangle complet		



### Composition des kits

- Sangle équipé du BOA
- Attache rapide à riveter
- Attache rapide sur bande de crochet adhesif



XOK0300-N



XOK0320-N



XOK0340-N